
パルス分周分配器

取扱説明書



承 認	照 査	作 成	
梅本	梅本	宮崎	
' 08/06/09	' 08/06/09	' 08/06/09	



改版履歴

R1. 0. 0	2008/06/09	宮崎	新規作成
R1. 1. 0	2009/03/03	宮崎	入出力回路、分周比設定の説明変更
R1. 2. 0	2009/06/10	宮崎	タイムチャートの説明変更
R1. 3. 0	2010/04/14	宮崎	分周比の設定変更説明の追加
R1. 4. 0	2010/06/01	宮崎	オープンコレクタ出力定格電流値の変更
R2. 0. 0	2012/08/20	宮崎	DWMU-0002B(逆転対応品)への変更による更新

□□□ 目次 □□□

1. はじめに	4
2. 機器仕様	5
2.1. 基本性能	5
2.2. 外形図	
23. ブロック図	
2.4. 各部の名称と機能	
2.5. 相手機器との接続例	12
2.5.1. オープンコレクタ入力	12
2.5.2. ラインレシーバ入力	13
2.5.3. オープンコレクタ出力	15
2.5.4. ラインドライバ出力	15
2.5.5. リモート入力	16
3. 機能概要	17
3.1. 分周機能	17
3.2. 分配機能	
3.3. 入出力信号形態	
3.4. リモート操作機能	
3.5. 波形生成機能	21
4. 設定方法	22
4.1. 動作モードスイッチの設定	ຄຸດ
4.1. 単相 1 入力のスイッチ設定	
4.1.2 単相2入力のスイッチ設定	
4.1.3 2 相入力のスイッチ設定	
4.1.4 方向判別信号付き単相入力のスイッチ設定	
4.1.5 CW/CCW 入力のスイッチ設定	
4.2. 分周比の設定	
4.2.1 メインパネルにて設定する場合	31
4.2.2 リモート入力にて設定する場合	
付録 1. モード設定一覧	35
付録 1.1. (単相パルス) 1 入力設定表	36
付録 1.2. (単相パルス) 2 入力設定表	
付録 1.3. (2 相パルス) 入力設定表①	
付録 1.4. (2 相パルス) 入力設定表②	
付録 1.5. (方向判別信号+単相パルス)入力設定表①	
付録 1.6. (方向判別信号+単相パルス)入力設定表②	
付録 1.7. (CW/CCW パルス)入力設定表①	
付録.1.8. (CW/CCW パルス)入力設定表②	43
付録 2. 入出力パルスタイムチャート	45
付録3 パルス逆転時の動作について	51

1. はじめに

本書は、パルス分周分配器 (DWMU-0002B) の取扱説明書です。

パルス分周分配器とは、入力信号(単相、2相、方向判別信号+単相、CW/CCW)を分周・分配し、入力信号と異なる波形を出力します。

本装置は以下の機能を持ちます。

① 分周

設定によって入力信号を1~255分周してパルス出力します。

[分周比設定例]

入力周波数10KHzを、出力周波数2KHzとする場合、設定は5となります。

② 分配

出力信号を2分配または4分配して出力します。

2分配:2相·方向判別信号+単相·CW/CCW出力時

4分配: 単相出力時

③ 入出力信号形態

入力: オープンコレクタ・ラインドライバいずれか 出力: オープンコレクタ・ラインドライバ両方

④ リモート操作

外部機器とのインターフェースより、分周比の設定ができます。

⑤ 波形生成

入力信号とは異なる波形のパルスを生成して、パルス出力します。

2. 機器仕様

2.1. 基本性能

■ 電源

型式	DWMU-0002B
電源仕様	DC24V (1.5A) ±10%

[※] ロータリエンコーダ等の電源供給を含む

■外部インターフェース

(パルス入力部)

入力形式 ①		フォトカプラ絶縁による電流駆動入力(最大 30m)※2	
※1 ② ラインレシーバ入力		ラインレシーバ入力(最大ケーブル長 100m)※2	
入力電源		24V (約 30mA)	
最大入力周波数		50KHz(ラインレシーバ入力の場合:100KHz)	

- ※1 入力形式は①または②を選択
- ※2 但し配線環境による

(パルス出力部) ※3、※4

出力形式 ①		フォトカプラ絶縁によるオープンコレクタ出力(最大30m)※2	
	2	ラインドライバ出力(最大ケーブル長 100m)※2	
最大出力定格		DC35 V 100mA	
最大出力周波数		50KHz(ラインドライバ出力の場合:100KHz)	

- ※2 但し配線環境による
- ※3 出力パルスは入力パルスに対して約1μSの遅れがあります。
- ※4 単相入力→単相出力、または2相入力→2相出力以外の動作モードでの使用では、 入力パルスが逆転した場合、最大で(分周値×2)パルス分の誤差が発生する可能性があります。

(リモート入力部)

入力電源	24V (10mA)

■使用条件

周辺温度	0~45°C
周辺湿度	20~90%RH (結露なきこと)
周辺雰囲気	可燃性、腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと


■保存条件

周辺温度	−15~80°C		
周辺湿度	20~90%RH (結露なきこと)		
周辺雰囲気	可燃性、腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと		

■外径重量


外径寸法	$160W \times 90H \times 58D$ (mm)
重量	約 300g
冷却方法	自然冷却

2.2. 外形図




※ 取付けは、DINレール取付けとなります。

2.3. ブロック図




2.4. 各部の名称と機能




	名称	内容	
1	表示LED	表示LED (詳細内容については (1) 参照)	
2	動作モード設定	動作モードを設定を行うための、ロータリーディップスイッチ	
	スイッチ		
3	電源端子台	電源を供給するための端子台	
		(詳細内容については (2) 参照)	
4	入力CH1	パルス分周分配器に取り込むパルスを入力するための	
	端子	端子台 CH1 (詳細内容については (3) 参照)	
(5)	入力 CH2	パルス分周分配器に取り込むパルスを入力するための	
	端子	端子台 CH2 (詳細内容については (3) 参照)	
6	出力 CH1	パルス分周分配器で処理されたパルスを出力するための	
	端子	端子台 CH1 (詳細内容については (4) 参照)	
7	出力 CH2	パルス分周分配器で処理されたパルスを出力するための	
	端子台	端子台 CH2 (詳細内容については (4) 参照)	
8	分周比設定スイッチ	入力パルスと出力パルスの分周比を設定するための、	
	CH1	ロータリーディップスイッチ CH1	
9	分周比設定スイッチ	入力パルスと出力パルスの分周比を設定するための、	
	CH2	ロータリーディップスイッチ CH2	
10	リモートスイッチ	リモート入力の有効/無効の切替を行うためのスイッチ	
		(詳細内容については (5) 参照)	
11)	外部リモート入力	リモート入力信号を接続するためのコネクタ	
	コネクタ端子	(MIL コネクタ 20P オス)	

(1) 表示LED一覧表



СН	LED名称	表示内容	●点灯	○消灯
_	POWER	電源投入表示	電源投入中	電源未投入
DIR	UP	入力パルス正転中表示	入力パルス正転	入力パルス正転でない
DIK	DOWN	入力パルス逆転中表示	入力パルス逆転	入力パルス逆転でない
	IN	CH1 パルス入力中表示	パルス入力中	パルス未入力
	OUTA	CH1-OUTA	パルス出力中	パルス未出力
CH1		パルス出力中表示		
	OUTB	CH1-OUTB	パルス出力中	パルス未出力
		パルス出力中表示		, у с лукшуј
	IN	CH2 パルス入力中表示	パルス入力中	パルス未入力
CH2	OUTA	CH2-OUTA	パルス出力中	パルス未出力
		パルス出力中表示		/ リレス水田/J
	OUTB	CH2-OUTB	パルス出力中	パルス未出力
		パルス出力中表示		/ УV/\\Щ/J


(2) 電源端子一覧表



端子番号	端子名称	端子説明	
1	+24V	供給電源の+24V (DC)	
2	0∨	供給電源のグランド (OV)	
3	FG	フレームグラウンド(接地)	
4	-	-	
5	-	-	
6	-	-	
7	-	-	
8	+24V OUT	ロータリエンコーダ用	
9	+24V OUT	電源供給用端子+24V(DC)MAX500mA	

パルス分周分配器に電源を供給する端子です。使用時は、24V (DC) を接続して下さい。空欄 (-) は空端子です。接続はしないで下さい。


(3) 入力端子一覧表



端子番号	端子名称	端子説明	
1	+12V OUT	ロータリエンコーダ用 電源供給端子+12V(DC)MAX500mA	
2	SIG (AorB)	オープンコレクタ用入力信号接続端子	
3	+5V OUT	ロータリエンコーダ用 電源供給端子+5V(DC)MAX500mA	
4	SIG (AorB)+	ラインレシーバ用入力信号端子(+)	
5	SIG (AorB)—	ラインレシーバ用入力信号端子 (-)	
6	GND	入力信号のグランド端子 (ロータリエンコーダ用電源グランド)	
7	TR +	ラインレシーバ終端抵抗端子 (+)	
8	TR -	ラインレシーバ終端抵抗端子 (一)	
9	FG	信号ケーブルのシールド接続端子	

ロータリエンコーダ等のパルス出力機器に接続する端子です。


(4) 出力端子一覧表



端子番号	端子名称	端子説明
1	OUT A	オープンコレクタ用出力信号端子
2	OUT A+	ラインドライバ用出力信号端子 (+)
3	OUT A-	ラインドライバ用出力信号端子(一)
4	COM	出力信号のグランド (OV) 端子
5	OUT B	オープンコレクタ用出力信号端子
6	OUT B+	ラインドライバ用出力信号端子 (+)
7	OUT B-	ラインドライバ用出力信号端子 (一)
8	COM	出力信号のグランド (0V) 端子
9	FG	信号ケーブルのシールド接続端子

パルスを出力する相手機器に接続する端子です。


(5) リモート入力の有効/無効スイッチ




リモート入力スイッチ	分周比の設定元	
ON	外部リモート設定を有効にする。	
OFF	内部スイッチ設定を有効にする。	

2.5. 相手機器との接続例

2.5.1. オープンコレクタ入力



2.5.2. ラインレシーバ入力




フォトカプラ絶縁による電流駆動入力、またはラインレシーバ以外の信号形式も入力可能となる場合があります。


以下の表を参照して下さい。

	Rして下さい。	10° 11 . 77	沙辛 事币
信号形式	ロータリエンコーダ	パルス	注意事項
		分周分配器	
	出力回路形態	接続可否	
電圧出力	Vcc •	可	ロータリエンコーダ側の
(コレクタ出力)	Н	(注意事項あり)	最大出力流入電流を確認し、
	[SIG]		許容範囲内(35mA以上)
			であれば入力可能です。
	[GND]		
	↓		ロータリエンコーダの論理が逆なので、
			半周期の位相の遅れがあります。
電圧出力	V.	不可	
	Vcc T	\\H]	
(エミッタ			
フォロア出力)	— 4		
	У		
	V		
オープンコレクタ		可	
出力	[SIG]		
	[GND]		
	[GIVD]		
電圧出力	V _C C	可	ロータリエンコーダ側の
(トーテムポール		(注意事項あり)	最大出力流入電流を確認し、
出力)			許容範囲内(35mA以上)
	[SIG]		であれば入力可能です。
			ロータリエンコーダの論理が逆なので、
			半周期の位相の遅れがあります。
電圧出力	Vcc	可	ロータリエンコーダ側の
(コンプリメンタリ	<u> </u>	(注意事項あり)	最大出力流入電流を確認し、
出力)		(LIPE 4. X07.7.)	許容範囲内(35mA以上)
Щ/Л/			であれば入力可能です。
	[SIG]		くのA いよノンプ門旧にくり。
	[GND]		ローカリテン・ローゲの3人7甲2ツギムのマ
	A [GND]		ロータリエンコーダの論理が逆なので、
-,			半周期の位相の遅れがあります。
ラインドライバ		可	
出力			
	[SIG +]		
	[SIG -]		
	↓[GND]		


2.5.3. オープンコレクタ出力




2.5.4. ラインドライバ出力



2.5.5. リモート入力






3. 機能概要

3.1. 分周機能

・入力されたパルスを分周し、出力します。

(例)



設定の組み合わせにより、下のいずれかの分周比設定が可能です。

 $1/1 \sim 1/255$


 $(4)1/4\sim1/1020$ … $1/1\sim1/255$ × 1/4 ステップ

※詳細は、「4.4 分周比の設定」を参照して下さい。

3.2. 分配機能

・同一のパルスを別々の出力端子に出力します。

(例)




入力パルス種類と、最大分配数は下表の通りです。

パルス種類	最大分配数	
単相パルス	4分配	
2相パルス	2分配	
方向信号付き単相パルス		
CW/CCW		


3.3. 入出力信号形態

- ・オープンコレクタまたは、ラインドライバ出力形式のパルスを入力できます。
- ・オープンコレクタ出力と、ラインドライバ出力形式のパルスを出力しています。




3.4. リモート操作機能

・相手機器からの信号入力にて、パルス分周分配器の分周値設定、及び出力パルスの停止操作が行えます。




パルス出力停止信号をリモートにて設定する



3.5. 波形生成機能

- ・入力されたパルスとは、異なる波形のパルスを生成して、出力します。
- ・波形生成は、CH1、CH2それぞれで、独立して行うことができます。

(例)




入力パルス種類と、波形生成機能にて出力可能な、出力パルス種類は、下表の通りです。

入力パルス種類	出力パルス種類	
単相パルス	2相パルス	
	単相パルス	
2相パルス	方向判別信号付単相パルス	
	CW/CCWパルス	
	単相パルス	
方向判別信号付単相パルス	2相パルス	
	CW/CCWパルス	
	単相パルス	
CW/CCWパルス	2相パルス	
	方向判別信号付単相パルス	

4. 設定方法

4.1. 動作モードスイッチの設定

入力相手機器からのパルス種類と、パルス分周分配器から出力するパルス種類の設定は、動作モード設定スイッチSW5、SW6で行います。



 $SW5 \cdot SW6$ はロータリーディップスイッチとなっており、それぞれ $0\sim F$ の数値設定をすることができます。

パルス分周分配器に入力するパルスの種類と、設定方法の参照箇所は、下表の通りです。

	入力パルス種類	参照箇所	
1	単相1入力	4.1.1 単相 1 入力のスイッチ設定 (P23)	
2	単相2入力	4.3.2 単相 2 入力のスイッチ設定 (P24)	
3	2相	4.3.3 2相入力のスイッチ設定 (P25)	
4	方向判別信号付き単相	4.3.4 方向判別信号付き単相入力のスイッチ設定 (P27)	
5	CW/CCW	4.3.5 CW/CCW 入力のスイッチ設定 (P29)	

4.1.1 単相1入力のスイッチ設定

単相パルスを1入力する場合、

CH1 入力端子に単相パルスを入力し、CH2 入力端子は不使用となります。

出力端子CH1・CH2から、出力できるパルス種類と、スイッチ設定は以下の通りです。

■ 設定可能のパルス、及び動作モード設定スイッチSW6・SW5の設定値は下表の通りです。

 \Rightarrow

	SW6			
入力 パルス種類	フォトカプラ 絶縁による 電流駆動入力の 場合	ラインレシーバ 入力の場合		
単相パルス	0	8		

SW	/5	出力パルス種類	
出力 CH1	出力 CH2		
5, 7, D, F	3, 7, B, F	①単相パルス (入力2逓倍)	
4, 6, C, E	2, 6, A, E	②単相パルス	
1, 3, 9, B	1, 5, 9, D	③2相パルス (入力2逓倍)	
0, 2, 8, A	0, 4, 8, C	④2相パルス	

※詳細設定については、「付録1.1. (単相パルス)1入力設定表」を参照して下さい。

■出力パルスタイムチャート

出力パルス別の、分周比が 1/1 の時のタイムチャートは下記の通りです。 タイムチャートは負論理で表記しています。

		パルス種類	タイムチャート	設定可能分周比
		単相パルス	入力CH 1 【【】【【】【】【】	
入力 パルス種類		①単相 (入力2逓倍)	出力 CH A 一	分周倍率…1 (分周設定を 1,2,3~FF とすると分周比は 1/1,1/2,1/3~1/255 となる。)
単相パルス	\uparrow	②単相 (入力逓倍なし)	出力CH A — L J — L	分周倍率…1/2 (分周設定を 1,2,3~FF とすると分周比は 1/2,1/4,1/6~1/510となる。)
		③2相 (入力2逓倍)	出力 CH A — L L L L L L L L L L L L L L L L L L	分周倍率…1/2 (分周設定を 1,2,3~FF とすると分周比は 1/2,1/4,1/3~1/510となる。)
		④2 相 (入力逓倍なし)	出力CH A — 出力CH B	分周倍率…1/4 (分周設定を 1,2,3~FF とすると分周比は 1/4,1/8,1/12~1/1020 となる。)

4.1.2 単相2入力のスイッチ設定

単相パルスを2入力する場合、

CH1 入力端子と CH2 入力端子に、それぞれ単相パルスを入力して、

CH1 入力端子から入力したパルスは、CH1 出力端子から出力し、

CH2 入力端子から入力したパルスは CH2 出力端子から出力することとなります。

出力端子CH1・CH2から、出力できるパルス種類と、スイッチ設定は以下の通りです。

■ 設定可能のパルス、及び動作モード設定スイッチSW6・SW5の設定値は下表の通りです。


 \Rightarrow

	SW6		
入力 パルス種類	フォトカプラ 絶縁による 電流駆動入力の 場合	ラインレシーバ 入力の場合	
単相パルス	1	9	

SI	V5			
出力 CH1 CH2		出力 パルス種類		
5, 7	3, 7	①単相パルス (入力2逓倍)		
4, 6	2,6	②単相パルス		
1, 3	1, 5	③2相パルス (入力2逓倍)		
0, 2	0, 4	④2相パルス		

※詳細設定については、「付録1.2. (単相パルス)2入力設定表」を参照して下さい。

■ 出力パルスのタイムチャート 出力パルス別の、分周比が 1/1 の時のタイムチャートは下記の通りです。 タイムチャートは負論理で表記しています。



4.1.3 2相入力のスイッチ設定

2相パルスを入力する場合、

CH1 入力端子に2相パルスのA相パルスを、CH2 入力端子に2相パルスのB相パルスを入力します。 出力端子CH1・CH2 から、出力できるパルス種類と、スイッチ設定は以下の通りです。

■ 設定可能のパルス、及び動作モード設定スイッチSW6・SW5の設定値は下表の通りです。

	SV	SW6		
入力 パルス種類	フォトカプラ 絶縁による 電流駆動入力の 場合	ラインレシーバ 入力の場合		
	2	A	=	
2相パルス	3	В	<u></u>	

	SW		
	出力 CH1	出力 CH2	出力 パルス種類
	5, 7, D, F	3, 7, B, F	①単相パルス(入力2逓倍)
_	4, 6, C, E	2, 6, A, E	②単相パルス
\Rightarrow	1, 3, 9, B	1, 5, 9, D	③2相パルス (入力2逓倍)
	0, 2, 8, A	0, 4, 8, C	④2相パルス
	3	5	③2相パルス (入力2逓倍)
	2	4	④2相パルス
→	1, 5, 7, 9	1, 3, 7, B	⑤方向信号付き単相パルス (入力2逓倍)
7	0, 4, 6, A	0, 2, 6, 8	⑥方向信号付き単相パルス
	9, D	B, D	⑦CW/CCWパルス(入力2逓倍)
	8, C	А, С	®CW/CCWパルス

※詳細設定については、「付録1.3. (2相パルス)入力設定表①」及び


「付録1.4. (2相パルス)入力設定表②」を参照して下さい。

■ 出力パルスのタイムチャート 出力パルス別の、分周比が 1/1 の時のタイムチャートは下記の通りです。 タイムチャートは負論理で表記しています。

入力

パルス種類

2相パルス



4.1.4 方向判別信号付き単相入力のスイッチ設定

方向判別信号付き単相パルスを入力する場合、 CH1 入力端子に単相パルスを、CH2 入力端子に方向判別信号を入力します。 出力端子 CH1・CH2 から、出力できるパルス種類と、スイッチ設定は以下の通りです。

■ 設定可能のパルス、及び動作モード設定スイッチSW6・SW5の設定値は下表の通りです。

	SV	V6	
入力 パルス種類	フォトカプラ 絶縁による 電流駆動入力の 場合	ラインレシ ー バ 入力の場合	
	4	С	=
方向判別信号 + 単相パルス	5	D	Ξ

	SW	/ 5	
	出力 CH1	出力 CH2	出力 パルス種類
	5, 7, D, F	3, 7, B, F	①単相パルス(入力2逓倍)
⇒	4, 6, C, E	2, 6, A, E	②単相パルス
7	1, 3, 9, B	1, 5, 9, D	③2相パルス (入力2逓倍)
	0, 2, 8, A	0, 4, 8, C	④2相パルス
	1, 3	1, 5	③2相パルス (入力2逓倍)
	0, 2	0, 4	④2相パルス
>	5, 7, B	3, 7, 9	⑤方向信号付き単相パルス (入力2逓倍)
7	4, 6, A	2, 6, 8	⑥方向信号付き単相パルス
	9, D	B, D	⑦CW/CCWパルス(入力2逓倍)
	8, C	А, С	®CW/CCWパルス


※詳細設定については、「付録 1.5. (方向判別信号+単相パルス) 入力設定表①」及び 「付録 1.6. (方向判別信号+単相パルス) 入力設定表②」を参照して下さい。 ■ 出力パルスのタイムチャート 出力パルス別の、分周比が 1/1 の時のタイムチャートは下記の通りです。 タイムチャートは負論理で表記しています。

入力

パルス種類

方向判別信号

単相パルス



4.1.5 CW/CCW 入力のスイッチ設定

CW/CCW パルスを入力する場合、

CH1 入力端子にCWパルスを、CH2 入力端子にCCWパルスを入力します。 出力端子 CH1・CH2 から、出力できるパルス種類と、スイッチ設定は以下の通りです。

■ 設定可能のパルス、及び動作モード設定スイッチSW6・SW5の設定値は下表の通りです。

	1 2 4 - 22 111			
	SV	SW6		
入力 パルス種類	フォトカプラ 絶縁による 電流駆動入力の 場合	ラインレシ ー バ 入力の場合		
	6	E		
CW/CCW パルス	7	F	\Rightarrow	

	SW	V 5	
	出力 CH1	出力 CH2	出力 パルス種類
	5, 7, D, F	3, 7, B, F	①単相パルス (入力2逓倍)
→	4, 6, C, E	2, 6, A, E	②単相パルス
7	1, 3, 9, B	1, 5, 9, D	③2相パルス (入力2逓倍)
	0, 2, 8, A	0, 4, 8, C	④2相パルス
	1, 3	1, 5	③2相パルス (入力2逓倍)
	0, 2	0, 4	④2相パルス
⇒	5, 7, B	3, 7, 9	⑤方向信号付き単相パルス (入力2逓倍)
7	4, 6, A	2, 6, 8	⑥方向信号付き単相パルス
	9	В	⑦CW/CCWパルス(入力2逓倍)
	8, C	A, C	®CW/CCWパルス

※詳細設定については、「付録 1.7. (CW/CCWパルス) 入力設定表①」及び「付録 1.8. (CW/CCWパルス) 入力設定表②」を参照して下さい。

■ 設定可能の入出力パルス


入力

パルス種類

CW/CCW

パルス

出力パルス別の、分周比が 1/1 の時のタイムチャートは下記の通りです。 タイムチャートは負論理で表記しています。




4.2. 分周比の設定

4.2.1 メインパネルにて設定する場合


① リモートスイッチをOFFにします。

状態	分周比の設定元
REMOTE ON	外部リモート設定
REMOTE OF	F 内部スイッチ設定




(図: リモートスイッチ)

② CH1 分比設定・CH2 分周比設定のロータリーディップスイッチにより、分周比の設定を行います。



(図: CH1 分周比設定スイッチ)



(図: CH2 分周比設定スイッチ)

CH1 側の分周比はCH1 RATIO SW1、SW2で設定を行い、CH2 側の分周比はCH2 RATIO SW3, SW4で設定を行います。 (動作モード設定によって、CH1 側の分周比と、CH2 側の分周比がどちらも、SW1, SW2で設定した分周比となる場合があります。)

※分周比の設定変更は、パルス分周分配器の電源がOFFの状態で行って下さい。

分周比は16進数 (HEX) 2桁で設定します。

したがって、分周比設定の範囲は $1/1\sim1/FF$ (10 進数表示で $1/1\sim1/255$) となります。 但し分周比設定を"00 (HEX)"に設定した場合は。分周比は"01 (HEX)" と同様になります。

動作モードの設定で、分周比の設定可能な値と範囲が変わります。分周比設定種類は下の通りです。 ※ 倍率種類がどの設定になるのかは、

「4. 1. 動作モードスイッチの設定」、及び「付録1. モード設定一覧」を参照下さい。

4. 1. 動作と 17(17) (2) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人					
	分周比設定				
倍率種類※	倍率種類※ 範囲 可能値(分周比スイッチで、設定する値を {1~FF} とする)				
1 倍	1/1~1/FF (16 進)	1/ {1~FF}			
1 10	1/1~1/255(10進)	(例)1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/F0, 1/FF			
2 倍	2/1~2/FF (16 進)	[1/{1~FF}]×2 のみ設定が可能			
210	2/1~2/255 (10 進)	(例)2/1,2/2,2/3,2/4,2/F0,2/FF			
1/2 倍	1/2~1/1FE(16 進)	[1/{1~FF}]× 1/2 のみ設定が可能			
1/210	1/2~1/510(10進)	(例)1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/1E0, 1/FE			
1/4倍	1/4~1/3FC(16 進)	[1/{1~FF}] × 1/4 のみ設定が可能			
1/410	1/4~1/1020(10進)	(例) 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/3C0, 1/3FC			

(表:出力パルス種類)

- ・動作モード設定で分周比範囲が(2/1~2/FF)の時、設定した分周比の2倍となります。
- ・動作モード設定で分周比範囲が $(1/2\sim1/FF)$ の時、設定した分周比の1/2 倍となります。
- ・動作モード設定で分周比範囲が $(1/4\sim1/3FE)$ の時、設定した分周比の1/4倍となります。

■分周比設定の例

(例1)

分周比設定の倍率種類…1倍、 分周比のロータリーディップスイッチ設定を"05"とした場合 1/5 (HEX) \times 1/1 = 1/5 (HEX) となり、分周比は 1/5 (10 進: 1/5) となります。

(例2)

分周比設定の倍率種類…1 倍、 分周比のロータリーディップスイッチ設定を"FF"とした場合 1/FF(HEX) × 1/1 =1/FF(HEX) となり、分周比は1/FF(10進:1/255)となります。

(例3)

分周比設定の倍率種類…1/2 倍 分周比のロータリーディップスイッチ設定を"05" とした場合 1/5 (HEX) \times 1/2 = 1/A (HEX) となり、分周比は1/10 となります。

(例4)

分周比設定の倍率種類…1/4倍の時 分周比のロータリーディップスイッチ設定を"06"とした場合 1/6(HEX) × 1/4 = 1/18(HEX) となり、分周比は1/18 (10進:1/24) となります。

(例5)


分周比設定の倍率種類…2/1 倍の時分周比のロータリーディップスイッチ設定を"04"とした場合 $1/4(\text{HEX}) \times 2/1 = 1/2(\text{HEX})$ となり、分周比は1/2(10 進:1/2)となります。

4.2.2 リモート入力にて設定する場合

① 相手機器と、分周分配器を接続して下さい。

相手機器側 … MIL コネクタ 20 P (メス) パルス分周器側 … MIL コネクタ 20 P (オス)

となります。



コネクタピン配列と名称は以下のようになります。

 $\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & & \\ \text{A10} & \hline \textbf{OOOOOOOOO} & \text{A1} \\ \textbf{B10} & \hline \textbf{OOOOOOOOO} & \text{B1} \\ \end{array}$

ピン番号	信号名称	ピン番号	信号名称
A1	1-20	B1	3-20
A2	1-21	B2	3-21
A3	1-22	B3	3-22
A4	1-23	B4	3-23
A5	2-20	B5	4-20
A6	2-21	В6	4-21
A7	2-22	В7	4-22
A8	2-2°	B8	4-2°
A9	パルス出力停止1	В9	パルス出力停止2
A10	COM	B10	COM

② リモートスイッチをONにします。

状態		分周比の設定元		
REMOTE	ON	外部リモート設定		
REMOTE	OFF	内部スイッチ設定		

REMOTE ON ↑ ON ↓ OFF

(図: リモートスイッチ)

③ 分周比の設定

■ CH1 側の分周比設定は、【ピン番号】A1~A8 で行います。

■ CH2 側の分周比設定は、【ピン番号】 B1~B8 で行います。

分周比は、下の表に対応する2進数(BIN)で設定して下さい。

端子番号	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
<u> </u>	В8	В7	В6	В5	В4	В3	B2	В1
設定項目		上位桁			下位桁			
2 進数値 (BIN)	2 ³	22	21	20	23	2°	21	20

(外部リモート操作について)

- ・パルス出力停止に信号を入力している間は、パルス出力されません。
- ・出力が分周されている場合パルス出力停止に信号を入力すると、内部の溜りパルスがリセットされ、 OUT A/Bの出力レベルがHとなります。
- ・分周比を変更する場合は、パルス出力停止に信号を入力している間に変更を行って下さい。
- ・分周比設定を"00 (HEX)"に設定した場合、分周比は"01 (HEX)"となります。
- ※下表では、信号ON状態を1、信号OFF状態を0としています。

(例1)

分周比の設定を

A 8	A7	A6	A 5	A4	A3	A2	A 1
0	0	0	0	0	1	0	1

00000101 (B I N) =

05 (HEX) = 05 (DEC)

となり、分周比は1/5となります。

(例2)

 A8
 A7
 A6
 A5
 A4
 A3
 A2
 A1

 分周比の設定を
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

11111111 (BIN) = FF (HEX) =

とした場合 255 (DEC)

とした場合

となり、分周比は1/255となります。

【外部リモート入力にて、分周比を変更する場合のタイムチャート】


外部リモート 分周比設定 外部リモート パルス停止出力

パルス停止出力ON中に 分周比設定値を変更する。 パルス停止出力ON→OFFにて、分周設定時の 内部カウンタがリセットされます。

付録 1. モード設定一覧

動作モード設定はSW5、SW6で行います。 動作モードは16進数(HEX)2桁で設定します。

動作モードの設定変更は、パルス分周分配器の<u>電源がOFFの状態</u>で行って下さい。



次ページより動作モード表を示します。 動作モード表の見方を下方に説明します。

設定値…動作モード設定スイッチの設定値 0C: フォトカプラ絶縁による電流駆動入力の場合 分周比の LD : ラインレシーバ入力の場合 設定可能 CH : SW6 のロータリディップスイッチの値 SW6 SW5 : SW5 のロータリディップスイッチの値 出力パルスの種類を表示 入力パルスの種類を表示 出力パルス 設定値 入力パルス 分周値設定 SW6 RATIO 設定スイッチ SW5 入力 3 出力 CH 種類 種類 LD 00 CH分周比倍率 入力CH1 単相 出力CH1 2相 CH1 1/4倍 0 入力CH2 出力 CH2 単相 2相 CH2 1/4倍 0 8 単相 2相 1/2倍 入力 CH1 出力CH1 CH1 1

※ 標準出荷設定は、黄色部の設定値となります。

注文時に使用方法の指示のない場合は下記の設定になっています。

入力CH2

SW1 \cdots 1 , SW2 \cdots 0 , SW3 \cdots 1 , SW4 \cdots 0 ,

単相

出力CH2

2相

CH2

1/2 倍

 $SW5 \cdots 1 , SW6 \cdots 2$

の設定をして出荷しています。

付録.1.1. (単相パルス)1入力設定表

設定値			入力パルス		出力パルス		分周値設定	
SW6		SW5	入力 ()	種類	出力 CH	種類	RATIO	設定スイッチ
OC	LD	SWS)()) (ii)	性知	Щ) di	个里尖貝	CH	分周比倍率
		0	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
			入力CH2	-	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
			入力CH2	-	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		2	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
			入力CH2	-	出力CH2	単相	CH2	1/2 倍
		3	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2倍
			入力CH2	-	出力CH2	単相	CH2	1倍
			入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		4	入力CH2	_	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		5	入力CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1倍
			入力CH2	-	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		6	入力 CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1/2倍
			入力CH2	-	出力 CH2	単相	CH2	1/2 倍
	8	7	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1倍
0			入力CH2	-	出力 CH2	単相	CH2	1倍
		8	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
			入力CH2	-	出力CH2	2相		1/4倍
		9	入力 CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
			入力CH2	-	出力CH2	2相		1/2 倍
		A	入力 CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
			入力CH2	-	出力 CH2	単相		1/2 倍
		В	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2倍
			入力CH2	-	出力CH2	単相	CIII	1倍
		С	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1/2倍
			入力CH2	-	出力 CH2	2相		1/4倍
		D	入力CH1	単相	出力 CH1	単相	- CH1	1倍
			入力CH2	-	出力 CH2	2相		1/2 倍
		E	入力CH1	単相	出力CH1	単相	- CH1	1/2倍
			入力CH2	-	出力CH2	単相		1/2 倍
		F	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1倍
			入力CH2	-	出力CH2	単相		1倍

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録.1.2. (単相パルス)2入力設定表

	定値		入力パルス		出力パルス		分周値設定	
SW OC	16 LD	SW5	入力 어	種類	出力 CH	種類	RATIO CH	設定スイッチ 分周比倍率
		0	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		0	入力 CH2	単相	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
		1	入力CH2	単相	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		0	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		2	入力 CH2	単相	出力CH2	単相	CH2	1/2 倍
		3	入力 CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
		ა	入力CH2	単相	出力 CH2	単相	CH2	1倍
		4	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1/2 倍
		4	入力 CH2	単相	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		_	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1倍
		5	入力 CH2	単相	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		6	入力CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1/2 倍
			入力CH2	単相	出力 CH2	単相	CH2	1/2 倍
		-	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1倍
1	9	7	入力CH2	単相	出力 CH2	単相	CH2	1倍
		8	入力CH1	-	出力CH1	-	_	_
			入力CH2	-	出力 CH2	_		_
		9	入力 CH1	_	出力 CH1	-	_	-
		9	入力 CH2	-	出力 CH2	-		_
		Λ	入力 CH1	-	出力CH1	-		-
		A	入力CH2	-	出力 CH2	_	_	_
		В	入力CH1	-	出力CH1	-		_
		D	入力CH2	-	出力 CH2	-		_
		C	入力CH1	-	出力CH1	-		_
		С	入力 CH2	-	出力 CH2	ı		_
		D	入力CH1	-	出力CH1	ı	_	_
		υ	入力CH2	-	出力CH2	-		_
		Е	入力CH1	-	出力CH1	-		
		نا	入力CH2	_	出力 CH2	-		_
		F	入力CH1	-	出力 CH1	-	_	-
		-) け ま 完美です	入力CH2	- 出力は不定	出力 CH2	-		_

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録 1.3. (2相パルス) 入力設定表①

SW6 SW5 A力 CH 種類 出力 CH 種類 RATIO CH CH CH CH CH CH CH CH	設定スイッチ 分周比倍率 1/2 倍 1/2 倍 1 倍 1 倍 1 倍 1 倍 1 倍 2 倍
O	1/2倍 1/2倍 1倍 1倍 1倍 1/2倍 1倍
1 入力 CH2 B 相 出力 CH2 2 相 CH2 1 入力 CH1 A 相 出力 CH1 2 相 CH1 入力 CH2 B 相 出力 CH2 2 相 CH2 2 入力 CH2 B 相 出力 CH1 2 相 CH1 入力 CH2 B 相 出力 CH2 単相 CH2 入力 CH1 A 相 出力 CH1 2 相 CH1 3 入力 CH1 A 相 出力 CH1 2 相 CH1	1/2倍 1倍 1倍 1/2倍 1倍
A力CH2 B相 田力CH2 2相 CH2	1倍 1倍 1/2倍 1倍 1倍
1 入力 CH2 B 相 出力 CH2 2 相 CH2 2 入力 CH1 A 相 出力 CH1 2 相 CH1 入力 CH2 B 相 出力 CH2 単相 CH2 3 入力 CH1 A 相 出力 CH1 2 相 CH1	1倍 1/2倍 1倍 1倍
2 入力CH1 A相 出力CH1 2相 CH1 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH2 入力CH1 A相 出力CH1 2相 CH1 入力CH1 A相 出力CH1 2相 CH1	1/2倍 1倍 1倍
2 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH2 入力CH1 A相 出力CH1 2相 CH1	1倍 1倍
入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH2 入力CH1 A相 出力CH1 2相 CH1	1倍
0	2倍
The Ap CH2 B 相 出力CH2 単相 CH2	
入力CH1 A相 出力CH1 単相 CH1	1倍
4 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH2	1/2 倍
入力CH1 A相 出力CH1 単相 CH1	2倍
5 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH2	1倍
C 入力CH1 A 相 出力CH1 単相 CH1	1倍
6 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH2	1倍
スカCH1 A相 出力CH1 単相 CH1	2倍
7 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH2	2 倍
【	1/2 倍
8 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH1	1/2 倍
入力CHI A相 出力CHI 2相	1倍
9 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH1	1倍
入力CH1 A 相 出力CH1 2 相 CH1	1/2 倍
A 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH1	1倍
B 入力CHI A相 出力CHI 2相 CHI	1倍
B 相 出力CH2 単相 CH1	2倍
入力CH1 A 相 出力CH1 単相 CH1	1倍
C 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH1	1/2 倍
入力CHI A相 出力CHI 単相 CHI	2倍
D 入力CH2 B相 出力CH2 2相 CH1	1倍
E 入力CHI A 相 出力CHI 単相 CHI	1倍
E 入力CH2 B相 出力CH2 単相 CH1	1倍
F 入力CHI A 相 出力CHI 単相 CHI	2倍
ア場 (-) けま完美です。 入力及び、出力は不定です。	2倍

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

※ 標準出荷設定は、<mark>黄色部</mark>の設定値となります。

注文時に使用方法の指示のない場合は下記の設定になっています。

 $SW1 \cdots 1 , SW2 \cdots 0 , SW3 \cdots 1 , SW4 \cdots 0 ,$

SW5 \cdots 1 、SW6 \cdots 2

の設定をして出荷しています。

付録.1.4. (2相パルス)入力設定表②

	設定値		入力/	_い ス	出力パルス		分周値設定	
S	W6	SW5	3 ± 01	1千业工	11. 1. 01	1千业工	RATIO	設定スイッチ
00	Ш	SVVO	入力 어	種類	出力 어	種類	CH	分周比倍率
		0	入力CH1	A 相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
		U	入力CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	1倍
		1	入力CH1	A 相	出力 CH1	単相+方向	CH1	2倍
		1	入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	2倍
		2	入力CH1	A 相	出力 CH1	2相	CH1	1/2倍
		Δ	入力CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	1倍
		3	入力CH1	A 相	出力 CH1	2相	CH1	1倍
		J	入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	2倍
		4	入力CH1	A 相	出力CH1	単相+方向	CH1	1倍
		4	入力 CH2	B相	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		_	入力CH1	A 相	出力 CH1	単相+方向	CH1	2倍
		5	入力 CH2	B相	出力 CH2	2相	 	1倍
		C	入力CH1	A 相	出力CH1	単相+方向	CH1	1倍
	В	6	入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH1 CH2	1倍
		7	入力CH1	A 相	出力CH1	単相+方向	CH1	2倍
3		7	入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向		2倍
5		0	入力CH1	A 相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	1倍
		8	入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	1倍
		9	入力CH1	A 相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	2倍
			入力 CH2	B相	出力 CH2	単相+方向	CH2	2倍
		A	入力CH1	A 相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
			入力 CH2	B相	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1倍
		В	入力CH1	A 相	出力CH1	単相+方向	CH1	2倍
		D	入力CH2	B相	出力 CH2	CW/CCW	CH2	2倍
		0	入力CH1	A 相	出力CH1	CW/CCW	CH1	1倍
		С	入力 CH2	B相	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1倍
		D	入力 CH1	A 相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	2倍
		D	入力CH2	B相	出力 CH2	CW/CCW	CH2	2倍
		Е	入力CH1	-	出力 CH1	-		
		Ľ	入力CH2	-	出力 CH2	-		_
		F	入力CH1	-	出力 CH1	-		
		は十字美へ	入力 CH2	- -	出力 CH2	_		-

空欄 (-) は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録 1.5. (方向判別信号+単相パルス) 入力設定表①

設定値		入力パルス		出力パルス		分周値設定		
S	W6	SW5	入力 0H	種類	出力 CH	種類	RATIO	設定スイッチ
OC	Ш	ONO	XXX GI	作里大只	шл и	作主大只	CH	分周比倍率
		0	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		U	入力CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力 CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
		1	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/2倍
		2	入力 CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		۷	入力CH2	方向信号	出力CH2	単相	CH2	1/2 倍
		3	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2倍
		J	入力CH2	方向信号	出力 CH2	単相	CH2	1倍
		4	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1/2 倍
		4	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		_	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1倍
		5	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2 1/2 倍	
		C	入力CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1 1 CH2 1/2 CH1 1/2 CH2 1/2 CH2 1/2 CH2 1/2 CH1 1 CH2 1 CH2 1 CH1 1/4 CH2 1/4	1/2倍
	С	6	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	単相		1/2倍
		7	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1倍
4			入力CH2	方向信号	出力CH2	単相	CH2	1倍
		8	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		0	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		9	入力 CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2倍
		9	入力CH2	方向信号	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		A	入力 CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		A	入力CH2	方向信号	出力CH2	単相	CH2	1/2 倍
		В	入力CH1	単相	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
		Б	入力CH2	方向信号	出力 CH2	単相	CH2	1倍
		C .	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		С	入力CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		D	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1倍
		D	入力CH2	方向信号	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		Е	入力CH1	単相	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		Ľ	入力CH2	方向信号	出力 CH2	単相	CH2	1/2倍
		F	入力CH1	単相	出力 CH1	単相	CH1	1倍
		1.	入力 CH2	方向信号	出力CH2	単相	CH2	1倍

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録 1.6. (方向判別信号+単相パルス)入力設定表②

設定値		i	入力	パルス	出力パルス		分周値設定	
S	W6	SW5	入力 어	種類	出力 CH	種類	RATIO	設定スイッチ
OC	LD	3113)()) (II	作里大只	шуу оп	作主大只	CH	分周比倍率
		0	入力CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		U	入力CH2	方向信号	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力 CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
		1	入力 CH2	方向信号	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		2	入力CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		Δ	入力CH2	方向信号	出力 CH2	単相+方向	CH2	1/2倍
		3	入力 CH1	単相	出力 CH1	2相	CH1	1/2倍
		3	入力 CH2	方向信号	出力CH2	単相+方向	CH2	1倍
		4	入力CH1	単相	出力CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
		4	入力 CH2	方向信号	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		-	入力CH1	単相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
		5	入力 CH2	方向信号	出力CH2	2相	CH2	1/2倍
		C	入力CH1	単相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
	D	6	入力 CH2	方向信号	出力CH2	単相+方向	CH2	1/2 倍
		7	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
5		7	入力CH2	方向信号	出力CH2	単相+方向	CH2	1倍
		8	入力CH1	単相	出力CH1	CW/CCW	CH1	1/2 倍
		O	入力 CH2	方向信号	出力CH2	単相+方向	CH2	1/2 倍
		9	入力CH1	単相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	1倍
		9	入力CH2	方向信号	出力 CH2	単相+方向	CH2	1倍
		A	入力CH1	単相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
		Λ	入力CH2	方向信号	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1/2 倍
		В	入力 CH1	単相	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
		Б	入力 CH2	方向信号	出力CH2	CW/CCW	CH2	1倍
		C	入力 CH1	単相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	1/2倍
		С	入力 CH2	方向信号	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1/2 倍
		D	入力CH1	単相	出力 CH1	CW/CCW	CH1	1倍
		D	入力CH2	方向信号	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1倍
		Е	入力CH1	_	出力 CH1	_	-	-
		E	入力CH2	_	出力 CH2	_	-	_
		F	入力CH1	_	出力 CH1	_	-	_
		は土中学会	入力 CH2	——————————————————————————————————————	出力 CH2	_	-	_

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録.1.7. (CW/CCW パルス) 入力設定表①

	設定値		入力パルス		出力パルス		分周値設定	
S	W6	SW5	入力 0H	種類	出力 CH	種類	RATIO	設定スイッチ
00	Ш	งพอ	X) UI	作里失具	田刀 CH	性织	CH	分周比倍率
		0	入力CH1	CW	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		U	入力 CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
		1	入力 CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		2	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		Δ	入力CH2	CCW	出力CH2	単相	CH2	1/2 倍
		3	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
		J	入力CH2	CCW	出力CH2	単相	CH2	1倍
		4	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1/2倍
		4	入力 CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		_	入力CH1	CW	出力 CH1	単相	CH1	1倍
		5	入力 CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	CH2 1/4倍 CH1 1/2倍 CH2 1/2倍 CH1 1/4倍 CH2 1/2倍 CH1 1/2倍 CH2 1倍 CH1 1/2倍 CH2 1/4倍 CH1 1/2倍 CH2 1/2倍 CH2 1/2倍 CH1 1/4倍 CH2 1/4倍 CH1 1/4倍 CH2 1/2倍 CH1 1/4倍 CH2 1/2倍 CH1 1/2倍 CH2 1/2倍 CH1 1/2倍 CH2 1/2倍 CH1 1/2倍 CH2 1/4倍 CH2 1/4倍 CH1 1/2倍 CH2 1/4倍 CH1 1/2倍 CH2 1/4倍 CH1 1/2倍 CH2 1/4倍 CH2 1/4倍
		0	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		6	入力 CH2	CCW	出力 CH2	単相	-	1/2倍
		-	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1倍
6	Е	7	入力CH2	CCW	出力CH2	単相	CH2	1倍
	L	8	入力CH1	CW	出力CH1	2相	CH1	1/4倍
		O	入力 CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		9	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
			入力CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		A	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		Α	入力 CH2	CCW	出力 CH2	単相	CH2	1/2 倍
		D	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
		Б	B 入力CH2 CCW 出力CH2 単相	単相	CH2	1倍		
		C	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		С	入力CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	
		D	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1倍
		D	入力CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	1/2 倍
		Е	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1/2 倍
		Ľ	入力CH2	CCW	出力CH2	単相	CH2	1/2倍
		F	入力CH1	CW	出力CH1	単相	CH1	1倍
		1.	入力CH2	CCW	出力CH2	単相	CH2	1倍

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

付録. 1.8. (CW/CCW パルス) 入力設定表②

	設定値		入力/	_{いス}	出力パルス		分周値設定	
S	W6	SW5	3 ± 01	1千少工	u.t. au	1千业工	RATIO	設定スイッチ
00	LD	SWS	入力 ()	種類	出力 计	種類	CH	分周比倍率
		0	入力 CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		U	入力CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	1/4倍
		1	入力 CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/2 倍
		1	入力 CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		2	入力CH1	CW	出力 CH1	2相	CH1	1/4倍
		Δ	入力CH2	CCW	出力 CH2	単相+方向	CH2	1/2 倍
		3	入力CH1	CW	出力CH1	2相	CH1	1/2 倍
		J	入力 CH2	CCW	出力CH2	単相+方向	CH2	1倍
		4	入力CH1	CW	出力CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
		4	入力 CH2	CCW	出力CH2	2相	CH2	1/4倍
		Ŀ	入力CH1	CW	出力 CH1	単相+方向	CH1	1倍
		5	入力CH2	CCW	出力 CH2	2相	CH2	1/2 倍
		6	入力CH1	CW	出力 CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
	F	О	入力 CH2	CCW	出力 CH2	単相+方向	CH2	1/2 倍
		7	入力 CH1	CW	出力CH1	単相+方向	CH1	1倍
7		7	入力 CH2	CCW	出力CH2	単相+方向	CH1 CH2	1倍
'	1	8	入力CH1	CW	出力CH1	CW/CCW	CH1	1/2 倍
		8	入力CH2	CCW	出力 CH2	単相+方向	CH2	1/2 倍
		9	入力CH1	CW	出力CH1	CW/CCW	CH1	1倍
		9	入力CH2	CCW	出力CH2	単相+方向	CH2	1倍
		A	入力CH1	CW	出力CH1	単相+方向	CH1	1/2 倍
		Λ	入力CH2	CCW	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1/2 倍
		В	入力 CH1	CW	出力CH1	単相+方向	CH1	1倍
		D	入力 CH2	CCW	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1倍
		C	入力 CH1	CW	出力CH1	CW/CCW	CH1	1/2 倍
		С	入力 CH2	CCW	出力 CH2	CW/CCW	CH2	1/2倍
		D	入力CH1	-	出力 CH1	_	-	_
		υ	入力CH2	-	出力CH2	_	-	
		Е	入力CH1	-	出力CH1	-	-	
		E	入力CH2	-	出力 CH2	_	-	-
		F	入力 CH1	-	出力 CH1	_	-	_
		1	入力CH2	-	出力CH2	_	_	_

空欄(-)は未定義です。入力及び、出力は不定です。

(例1) 動作モードのロータリディップスイッチ設定値を 00 とした場合

入力形式:フォトカプラ絶縁による電流駆動入力

入力端子 :CH1

入力パルス : 単相パルス

入力端子 :CH2 **入力パルス** :無し

出力端子 :CH1

出力パルス① :A 相パルス 出力パルス② :B 相パルス

分周比の設定範囲 :1~1/3FC (10 進:1/4~1/1020)

出力端子 :CH2

出力パルス③ :A 相パルス 出力パルス④ :B 相パルス

分周比の設定範囲 :1~1/3FC (10 進:1/4~1/1020)

(例2) 動作モードのロータリディップスイッチ設定値を 85 とした場合

入力形式:ラインレシーバ入力

入力端子 :CH1

入力パルス : 単相パルス

入力端子 :CH2 **入力パルス** :無し

出力端子 :CH1

出力パルス① :単相パルス **出力パルス②** :単相パルス

分周比の設定範囲 :1/FF (10 進:1/1~1/255)

出力端子 : CH2


出力パルス③ :A 相パルス 出力パルス④ :B 相パルス

分周比の設定範囲 :1/1FE (10 進:1/2~1/510)


付録2. 入出力パルスタイムチャート

(タイムチャートは負論理で記述しています。)


①単相パルス入力一単相パルス出力




②単相パルス入力-2相パルス出力




③2相パルス入力一単相パルス出力







⑦方向判別信号付単相パルス入力一単相パルス出力





⑧方向判別信号付単相パルス入力-2相パルス出力




⑨方向判別信号付単相パルス入力一方向判別信号付単相パルス出力










■ 2**分周時**





■ 3分周時





付録3. パルス逆転時の動作について

「2相パルス入力→2相パルス出力」時に、入力パルスを分周する場合、パルス分周器内部で、溜りパルスの加算・減算を行っています。パルスが逆転した場合の波形例を下に示します。

設定状態

(入力パルス4 逓倍 →4 分周→出力パルス タイムチャート) [SW6…2、SW5…1] 4 分周した場合、2 相パルスが4 パルス入力されると→2 相パルスが、1 パルス出力される。この場合、パルス分周分配器内部で、入力4 カウント分を溜りパルスとして記憶している。

